blackbird



Quick Reference Guide

Kurzreferenz

Guide de référence rapide

Guida rapida

Guía de referencia rápida

Beknopte handleiding

Snabbreferensguide

Lynguide

Краткий справочник


PMD-B200P


ALPINE®


Cómo instalar el Blackbird

⚠ **ADVERTENCIA**	Una instalación inadecuada puede hacer que el sistema de navegación se desprenda de la base mientras conduce. Asegúrese de que todos los bloqueos y mandos están apretados. No instale el sistema de navegación mientras conduce.

Nota: La base consta de 2 unidades independientes que deben unirse antes del montaje.








1. Seleccione un lugar adecuado para el sistema de navegación. Compruebe que tanto la ventosa como la zona del parabrisas estén limpias. Coloque la ventosa en el parabrisas. Gire el mando para bloquearla en posición.
2. Gire el mando en sentido antihorario para ajustar la posición arriba/abajo. Gírelo en sentido horario para establecer la posición.
3. Gire el mando en sentido horario para ajustar la posición izquierda/derecha. Gírelo en sentido antihorario para establecer la posición.

   EL DISPOSITIVO NO DEBE INSTALARSE DE FORMA QUE OBSTACULICE LA VISIÓN DEL CONDUCTOR.
4. Deslice el sistema de navegación en la base hasta que se escuche un “clic”.
5. Conéctelo en el cargador del encendedor.

⚠ **PRECAUCIÓN**	Para evitar robos, retire el sistema de navegación cuando salga del vehículo.


Cómo desmontar el Blackbird



1. Mantenga presionado el botón de expulsión de la base.
2. Sujete el sistema de navegación por detrás de la antena y deslícelo para extraerlo de la base.

NOTA: Las normativas locales pueden prohibir la colocación de objetos en las ventanillas o el salpicadero. Consulte con su distribuidor ALPINE autorizado para conocer otras opciones de instalación.

Blackbird



1 - Ranura para tarjetas SD/MMC
2 - Botón de activación
3 - Jack de auriculares
4 - Control de volumen
5 - Sensor remoto y sensor de la luz ambiental
6 - Botón del Menú de navegación
7 - Alejar el mapa
8 - Tecla central (tecla de teléfono)
9 - Música
10 - Destino
11 - Acercar el mapa
12 - Indicador del estado de carga de la batería
13 - Icono de posición actual del vehículo
14 - Botón Reset
15 - Conector de la base
16 - Conector de la antena GPS externa
17 - Conector Mini USB

Funciones Mapa

A continuación puede ver una visión global de los diferentes botones e iconos en la pantalla de mapas. Para obtener información más detallada acerca de esta pantalla, consulte el Manual del propietario.

Menú de navegación – Pulse este icono para acceder al Menú de navegación.

Nombre de la siguiente calle

Flecha de la siguiente maniobra


Distancia hasta la siguiente maniobra

Información del viaje

Información de tráfico

Orientación del mapa

Indicador del estado de la batería
Barra Información GPS



Barra de la escala del mapa

Nombre de calle actual

Posición actual del vehículo – Pulse este icono para volver al mapa desde cualquier pantalla.
Botón de repetición de la guía de voz – Repite el último comando de guía de voz.

Menú de navegación

Desde el Mapa o cualquier pantalla, pulse el Menú de navegación para acceder a los siguientes menús:

Destino
Establezca y guarde destinos mediante uno de los seis métodos de entrada (Dirección, Casa, Historial, POI, Favoritos, Coordenadas).

Edición
Editar Favoritos, POI personales, Rutas almacenadas y Regs ruta.

Multimedia
Escuche música y vea imágenes guardadas en su tarjeta SD o MMC.




Ruta
Consiga información de ruta, vea la lista de giros, edite la ruta, cambie los métodos, y también cargue, guarde, borre y simule la ruta.

Tlf
Acceda a su teléfono móvil Bluetooth.

Ajustes
Le permite configurar las diversas características de aspecto y funciones del sistema de navegación.

Ir a destino

En el siguiente ejemplo describimos brevemente cómo introducir un destino en el sistema de navegación Blackbird.







❶ Seleccione **Destino** del **Menú de navegación** . O pulse el botón Destino.

❷ Seleccione un método de entrada del destino. (Está seleccionada **Dirección**.)


❸ Para cambiar el país, pulse el botón con el nombre del país. Seleccione el país de la lista.







❹ Pulse el botón **<Nombre ciudad>** para teclear el destino. Pulse **OK** para acceder a la lista y seleccionar la entrada correspondiente.









5 Teclee el nombre de la calle. Pulse **OK** para acceder a la lista y seleccionar la entrada correspondiente.






6 Introduzca el número de la calle. Pulse **OK** para acceder a la pantalla de confirmación.



7 Pulse **Go** para inicializar el cálculo de ruta y comenzar la navegación.


■ Conexión con IVA-W205R e IVA-W505R



1. Abra el monitor de la unidad principal IVA-W205R / IVA-W505R.
2. Inserte Blackbird en la unidad con la pantalla hacia arriba y la rueda de navegación en el lado izquierdo.
3. Presione con firmeza el Blackbird para colocarlo.

Botón adicional en pantalla

Cuando Blackbird esté acoplado, un botón adicional en pantalla le permitirá acceder fácilmente a las funciones adicionales del sistema.



Al tocar este botón tendrá acceso al control de visualización de la Unidad principal A/V.

ALPINE

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501 U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9 Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD.
161-165 Princess Highway,
Hallam Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
ALPINE House
Fletchamstead Highway,
Coventry CCV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Tel.: 02-725 1315